

## Sinalização Manual para Movimentação de Cargas

<b>Elevar Carga</b>  <b>1</b>	<b>Abaixar Carga</b>  <b>2</b>	<b>Elevar Carga Lentamente</b>  <b>3</b>	<b>Abaixar Carga Lentamente</b>  <b>4</b>	<b>Elevar Lança</b>  <b>5</b>	<b>Abaixar Lança</b>  <b>6</b>
<b>Elevar Lança Lentamente</b>  <b>7</b>	<b>Abaixar Lança Lentamente</b>  <b>8</b>	<b>Elevar Lança Abaixar Carga</b>  <b>9</b>	<b>Abaixar Lança Elevar Carga</b>  <b>10</b>	<b>Mover Partes Lentamente</b>  <b>11</b>	<b>Guincho do Jib Auxiliar</b>  <b>12</b>
<b>Guincho Principal</b>  <b>13</b>	<b>Mover Conforme Indicado</b>  <b>14</b>	<b>Virar para Direita</b>  <b>15</b>	<b>Virar para Esquerda</b>  <b>16</b>	<b>Recolher Lança Hidraulica</b>  <b>17</b>	<b>Extender Lança Hidraulica</b>  <b>18</b>
<b>Gire a Lança na Direção Indicada</b>  <b>19</b>	<b>Parada de Emergência com os dois braços</b>  <b>20</b>	<b>Feche a Caçamba</b>  <b>21</b>	<b>Abra a Caçamba</b>  <b>22</b>	<b>Amarrar Tudo</b>  <b>23</b>	<b>SINAIS CONFORME NBR 11436</b> <b>O USO DE SINAIS DEPENDE DE TREINAMENTO E PRÁTICA SINALEIRO E OPERADOR</b>